

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Woodskin es un híbrido barniz-aceite de un componente, que proporciona un acabado semi-brillante de aspecto natural. La tecnología microporosa permite que la madera respire. El Woodskin es de fácil aplicación y realmente penetra en el poro, proporcionando una capa más flexible.

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Color	YVC316-Teca Natural
Acabado	Semibrillo
Densidad	0.92
Sólidos en volumen	42.3%
Tiempo habitual de almacenamiento	2 año(s)
VOC	453 g/L
Tamaño del envase	750 ml, 2.5 l

No todos los productos están disponibles en todos los países

INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

	Intervalo de repintado			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	25°C (77°F)	35°C (95°F)
Seco al Tacto	19 horas	6.4 horas	4 horas	1.75 horas
Seco Duro	24 horas	18 horas	16 horas	3.5 horas

	Recubrimiento							
	Temperatura del sustrato							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.
Recubierto por								
Woodskin	24 horas	*	24 horas	*	24 horas	*	24 horas	*

APLICACIÓN Y USO

Preparación

MADERA PREVIAMENTE BARNIZADA CON WOODSKIN O SIKKENS CETOL MARINE

Limpiar profundamente con un detergente suave. Matizar la superficie con una esponja de lija, limpiar profundamente con agua dulce y dejar secar.

MADERA PREVIAMENTE BARNIZADA

Elimine todas las capas anteriores de pintura. Siga las instrucciones para madera sin tratar.

MADERA SIN TRATAR/CONTRACHAPADO

Woodskin ha sido desarrollado para su aplicación directa sobre la madera in tratar, sin la necesidad de una preparación especial. No es necesario lijar antes de aplicar Woodskin. Sin embargo, si se prefiere y con fines estéticos, puede lijar con papel de grado 80-180P seguido de 280P. Quite el polvo del lijado cepillando, barriendo o pasando un paño. Si limpia con disolvente, déjelo secar completamente antes de aplicar la primera capa. Si se aplica sobre maderas oleaginosas, asegúrese que la superficie está adecuadamente preparada y desengrasada. Se recomienda utilizar disolvente N° 1.

Método

Aplicación (Brocha)

Woodskin puede ser aplicado directamente sobre la madera sin tratar o sobre madera previamente pintada con Woodskin. Vierta la cantidad a utilizar en una cubeta independiente. Aplicar un mínimo de 3 capas a brocha; se recomienda una brocha de cerdas de pelo largo. lijado entre capas no es necesario. Deje pasar 24 horas de secado entre capa y capa. No es recomendable disolver el producto.

Consejos

Mezcla Agite bien antes de usar.

Disolvente No disolver.

Disolución No recomendado.

Airless No recomendado.

Pistola convencional No recomendado.

Brocha Recomendado.

Rodillo No recomendado.

Limpiador Disolventes N°1.

Algunos puntos importantes

No deje a la intemperie la madera sin tratar durante periodos demasiado largos, ya que absorbe la humedad. No utilice Woodskin directamente del envase, ya que puede provocar que envejezca prematuramente, así como introducir contaminación en la lata. Si no respeta escrupulosamente los tiempos indicados de secado, puede producirse un secado

Para más información contactar con el técnico de su zona o en www.yachtpaint.com.

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2023.

Compatibilidad/substratos	incorrecto, arrugarse y perder adherencia. Evite pintar bajo la luz directa del sol. Para uso exclusivo en obra muerta.
Número de capas	Adecuado para su uso en todo tipo de maderas, incluido maderas oleaginosas como la teca.
Rendimiento	3 mínimo
Métodos de aplicación	(Teórico) - 10 m ² /l (Práctico) - Dependiendo de la superficie
	Brocha

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenamiento

INFORMACIÓN GENERAL:

Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de Woodskin, compruebe que entre uso y uso el envase está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Mantener el producto en lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa.

TRANSPORTE:

Woodskin debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento, y mantenerse en su envase original cerrado tal como se suministra hasta su utilización.

Seguridad

GENERAL:

Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada a este tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica.

VERTIDOS:

No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este propósito. Antes de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan.

No se eliminarán restos de Woodskin a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin el oportuno permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.

NOTAS IMPORTANTES

La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.